



GESKO ISDN ústředna  
office 1108 / 2108

Zkrácená uživatelská příručka

### Vnitřní volání – pobočka

Vnitřní číslo pobočky:  
11,12,13... nebo přiřazené číslo

### Upozornění pobočky (obsazené)

**3**

vnitřní linka

### Zpětné volání (vnitř./vnějš. obsaz.)

**9**

### Konference

**R** vnitřní linka **R\*36**

**R** a další...

### Automatická volba (baby-phone)

**\*450** vypnuto

**\*451** zapnuto

### Vnější volání – státní linka

**0**

### Opakování volby - redial

**\*1**

### Zkrácená volba

(\*700 ÷ \*899)

### Rezervace státní linky

**0** **R\*39**

### Vyzvednutí vnějšího volání

**\*6**

### Vyzvednutí vnitřního volání

Číslo vnitřní linky nebo záznamníku **6**

### Přepojení bez čekání

**R** vnitřní linka

### Přepojení na vnější linku

**R** **R\*32**

### Vnitřní dotaz a výměna spojení

**R** **R R**

### Selektivní výběr státní linky

**\*33**

vnějš. MSN volané port seznam číslo

### Účtování poboček (pouze master set)

**\*4710+XX** účet za pob.XX smazat

**\*4711+XX** účet za pob.XX tisk

**\*4720** účet za poboč. smazat

**\*4721** účet za poboč. tisk

**\*4730** účet za ústřednu smazat

**\*4731** účet za ústřednu tisk

### Volání na vrátný (dveřní telefon)

**27** nebo přiřazené číslo vrátnému hovor

### Otvírání dveří

**R27** **R27**

hovor otevření dveří opětovné otevření

### Převzetí volání od vrátného

**27** nebo přiřazené číslo vrátnému hovor

### Přesměrování vrátného na státní linku

**\*4150** vypnuto 1.tlač. 1. vrátný

**\*4151** zapnuto 1.tlač. 1. vrátný

**\*4160** vypnuto 1.tlač. 2. vrátný

**\*4161** zapnuto 1.tlač. 2. vrátný

### Nastavení budíku / schůzky

**\*460** vypnuto

**\*461** budík 1x

**\*462** budík každodenně hh:mm

**\*463** schůzka každodenně

**\*464** budík v den

**\*465** schůzka v den hh:mm 1...7

### Omítnutí dalšího hovoru

**\*49**

### ISDN přenos čísla od volajícího

**\*500** vypnuto

**\*501** zapnuto

### ISDN přenos čísla k volajícímu

**\*510** vypnuto

**\*511** zapnuto

### ISDN – parkování hovoru

**R\*55**

číslo parkoviště (00-99)

### ISDN – vyzvednutí z parkoviště

**R\*56**

číslo parkoviště (00-99)

### Vymazání návratu přepojeného hovoru

**R\*57**

### Nerušit (nezvoní)

**\*430** vypnuto

**\*431** nerušit vnitřní volání

**\*432** nezvoní vnější volání

**\*433** nerušit vnitřní i vnější volání

### Upozorňování do hovoru

**\*440** vypnuto

**\*441** nerušit od vnitřního volání

**\*442** nerušit od vnějšího volání

**\*443** nerušit-vnitřní i vnější volání

### Přesměrování

**\*410** vypnuto

**\*411** vždy

**\*412** při nepřítomnosti vnitřní linka

**\*413** při obsazení

### Následuj mě (Follow me)

**\*420** vypnuto

**\*421** zapnuto

### Režim Den / Noc

**\*401** režim DEN

**\*402** režim DEN s přesměrováním

**\*403** režim NOC

### ISDN - Vnější dotaz a výměna spojení

**R\*53**

**R\*53** a další

### ISDN - Vnější konference

**R\*53**

**R\*54**

### ISDN dálkové přesměrování

**\*520** vypnuto

**\*521** vždy

**\*522** při nepřítomn.

**\*523** při obsazení vn.port. MSN sez. cíl-číslo

### Zjištění zlomyslných volání

**R\*59**