

# Postup programování dorozumivacího zařízení pro výtah typ NLLW Alphatech

- Pro bezchybné a úplné naprogramování NLLW je třeba znát:
  - Telefonní číslo linky vedoucí do výtahu
  - Telefonní čísla servisní organizace (dozorce výtahu, vrátnice, údržba, servisní organizace)
- Pomocí telefonu s tónovou (DTMF) volbou (analogový telefon v objektu připojený na telefonní ústřednu, mobilní telefon...) **vytočte telefonní číslo linky vedoucí do výtahu**

**Nebo vyzvedněte analogový telefonní přístroj připojený na PREPOJ ve strojovně**

- Volte tuto sekvenci:
  - #0000 – uslyšíte programovací tón
  - 81- čekat na potvrzení tónem
  - 8 # # - čekat na potvrzení tónem
  - 110 + prvé číslo kam to má volat - čekat na potvrzení tónem
  - 120 + druhé číslo kam to má volat - čekat na potvrzení tónem (lze až do 150..... páté číslo)
  - 9 – ukončí proces programování (nebo po 30sec nečinnosti se ukončí automaticky)

Ostatní parametry lze měnit v souladu s manuálem

Význam		Programovací sekvence		počet míst
popis	upřes.	par.	vyplňte si hodnoty	
nouzové číslo v pořadí 1	potvr. 1/0	11		16
nouzové číslo v pořadí 2	potvr. 1/0	12		16
nouzové číslo v pořadí 3	potvr. 1/0	13		16
nouzové číslo v pořadí 4	potvr. 1/0	14		16
nouzové číslo v pořadí 5	potvr. 1/0	15		16
nouzové číslo v pořadí 6	potvr. 1/0	16		16
číslo pro servisní volání	potvr. 1/0	21		16
číslo pro poruch. volání	potvr. 1/0	22		16
servisní volání zapnuto	0 / 1 / 2	31		1
pro ser. volání i nouzová č.	1 / 0	32		1
pro por. volání i nouzová č.	1 / 0	33		1
aktivace por. volání - INP1	1 / 0	34		1
blokování funkce tlačítka	1 / 0	35		1
čas opakování ser.volání	1 – 0	36		1
poč. opak.cyklů nouz.volání	1 – 5	37		1
čas trvání poruchy	0 – 9	38		1
druh volby tón. / imp.	1 / 0	41		1
znak prodloužení hovoru	* / #	42		1
zavěšení NLLW z telefonu		43		2
servisní heslo		44		4
potvrzovací kód	2-6míst	45		6
čas čekání na potvrzení	cx5 [sec]	46		1
čas bez vyzv.tónu (hovor?)	1 – 0	47		1
kód pro spínač z telefonu		48		2
čas sepnutí spínače		49		2
počet zazvonění pro vyzv.		51		1
maximální doba hovoru	[min]	52		1
čas trvání stisku tlačítka	[sec]	53		1
čas zavěšení při opak.volby	[sec]	54		1
čas před zahájením volby	[sec]	55		1
čas servisních volání	[dny]	56		1
doba trvání tónu volby	(n+5)x10	57		ms 1
mezera mezi DTMF tóny	(n+5)x10	58		ms 1
doba trvání Flash	nx100	59		ms 1
doba pauzy / mezič.mezery	nx100	50		ms 1

- Odkoušet funkčnost zařízení