

Programování z PC programem Nset

- připojte vrátného na telefonní linku
- spusťte program Nset
- propojte kabelem (NUDV ↔ RS232) vrátného (zás.PC) s počítačem (seriový port nebo redukce USB-COM)
- vrátný oznámí za 2 sec přechod do režimu programování s PC (vrátný vyzvedne, LED na předním panelu bliká po 1 sec)
- nastavte potřebné parametry a telefonní čísla do tabulek
- zapište do vrátného (červenými tlačítky)
 - ALL - všechny parametry
 - nebo - nastavení vrátného
 - nebo - zapsání telefonních čísel
- odpojte kabel (NUDV ↔ RS232) od vrátného !!!
- vrátný oznámí za 2 sec přechod do normálního režimu

Programování pomocí telefonu

1. pomocí hesla – pouze příchozí hovor !

- vyzvedněte telefon a vytočte číslo, kde je připojen vrátný (buď číslo pobočky, pokud jste připojeni na pobočkové ústředně, nebo číslo státní linky do objektu, kde se nachází vrátný)
- vrátný vyzvedne (slyšíte tón pro vyzvednutí)
- do 10 sec volte #xxx (v základním nastavení #0000, xxx - servisní heslo pro přístup do programování)
- vrátný oznámí přechod do režimu programování (ozve se tón přihlášení do programování a vzápětí je slyšet programovací tón - dvojitý tik)
- po naprogramování všech potřebných parametrů a čísel podle tabulky ukončete volbu stisknutím 9 - vrátný zavěsí

2. pomocí propojky "SERVIS" – pouze příchozí hovor !

- propojte spojku SERVIS
- vyzvedněte telefon a vytočte číslo, kde je připojen vrátný (jako v bodě 1)
- vrátný po vyzvednutí přechází rovnou do režimu programování (slyšíte tón pro vyzvednutí, tón přihlášení do programování a vzápětí je slyšet programovací tón - dvojitý tik)
- po naprogramování všech potřebných parametrů a čísel podle tabulky ukončete volbu stisknutím 9 - vrátný zavěsí
- rozpojte programovací propojku SERVIS !!!