

Tabulka pro snadné programování

Do prázdné části tabulky si vyplňte hodnoty, které chcete naprogramovat, ve dvojitě orámované části jsou pak celé programovací příkazy a programování je pak snadné a bez chyb.

Význam		Programovací sekvence		počet míst
popis	upřes.	par.	vyplňte si hodnoty	
číslo pod tlačítkem 1	Den/1sk.	101		24
číslo pod tlačítkem 2	Den/1sk.	102		24
číslo pod tlačítkem 3	Den/1sk.	103		24
číslo pod tlačítkem 4	Den/1sk.	104		24
číslo pod tlačítkem 5	Den/1sk.	105		24
číslo pod tlačítkem 6	Den/1sk.	106		24
číslo pod tlačítkem 7	Den/1sk.	107		24
číslo pod tlačítkem 8	Den/1sk.	108		24
číslo pod tlačítkem 9	Den/1sk.	109		24
číslo pod tlačítkem 10	Den/1sk.	110		24
číslo pod tlačítkem 11	Den/1sk.	111		24
číslo pod tlačítkem 12	Den/1sk.	112		24
číslo pod tlačítkem 1	Noc/2sk.	201		24
číslo pod tlačítkem 2	Noc/2sk.	202		24
číslo pod tlačítkem 3	Noc/2sk.	203		24
číslo pod tlačítkem 4	Noc/2sk.	204		24
číslo pod tlačítkem 5	Noc/2sk.	205		24
číslo pod tlačítkem 6	Noc/2sk.	206		24
číslo pod tlačítkem 7	Noc/2sk.	207		24
číslo pod tlačítkem 8	Noc/2sk.	208		24
číslo pod tlačítkem 9	Noc/2sk.	209		24
číslo pod tlačítkem 10	Noc/2sk.	210		24
číslo pod tlačítkem 11	Noc/2sk.	211		24
číslo pod tlačítkem 12	Noc/2sk.	212		24
spínač 1 pracuje v módu	m=1 - 8	311		1
spínač 2 pracuje v módu	m=1 - 8	312		1
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3211		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3212		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3213		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3214		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3215		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Den+Noc	321*		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den+Noc	3221		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den+Noc	3222		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den+Noc	3223		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den+Noc	3224		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den+Noc	3225		6
heslo pro spínač 2 (2 imp.)	Den+Noc	322*		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3311		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3312		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3313		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3314		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3315		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Den	331*		6

heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den	3321		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den	3322		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den	3323		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den	3324		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Den	3325		6
heslo pro spínač 2 (2 imp.)	Den	332*		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3211		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3212		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3213		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3214		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3215		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Noc	321*		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Noc	3221		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Noc	3222		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Noc	3223		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Noc	3224		6
heslo pro spínač 2 (1 imp.)	Noc	3225		6
heslo pro spínač 2 (2 imp.)	Noc	322*		6
výběr tlačítka pro 1 spínač	m=6	311*		2
výběr tlačítka pro 2 spínač	m=6	312*		2
sepnutí spín. 1 z telefonu	1 impuls	351		2
sepnutí spín. 2 z telefonu	1 impuls	352		2
sepnutí spín. 1 z telefonu	2 impulsy	361		2
sepnutí spín. 2 z telefonu	2 impulsy	362		2
doba sepnutí spínače 1	[sec]	371		2
doba sepnutí spínače 2	[sec]	372		2
ovl. spín.1 při přích.volání	1 / 0	381		1
ovl. spín.2 při přích.volání	1 / 0	382		1
doba mezi sep. spín. 1 a 2	[sec]	39		2
doba mezi impulsy spín.1	[sec]	301		2
doba mezi impulsy spín.2	[sec]	302		2
odchodové tlačítko spín. 1	0/1/2	3*1		1
odchodové tlačítko spín. 2	0/1/2	3*2		1
povoleno kódové relé (sp.1)	0/1	3#0		1
kód pro aktivaci 1 imp./tlač.	0000-1111	3#1		4
kód pro aktivaci 1 imp./tel.	0000-1111	3#2		4
kód pro aktivaci 2 imp./tlač.	0000-1111	3#3		4
kód pro aktivaci 2 imp./tel.	0000-1111	3#4		4
kód pro aktivaci ost.módy	0000-1111	3#5		4
druh volby tón. / imp.	0 / 1	41		1
znak prodloužení hovoru	* / #	42		1
zavěšení vrátného z telef.	1.	431		2
zavěšení vrátného z telef.	2.	432		2
servisní heslo		44		4
povel pro přepnutí do DEN		45		2
povel pro přepnutí do NOC		46		2
režim volby vrátného	1 / 0	47		1
připojení klávesnice	0/1-8	48		1
režim klávesnice	1 / 0	49		1
volba DTMF z klávesnice	0/1/2/3	40		1
zavěšení zmačk. stejn. tl.	0 / 1	4*		1

počet zazvonění pro vyzv.		51		1
maximální doba hovoru	[min]	52		1
čas mezi stisky tlačítek	[sec]	53		1
čas zavěšení při opak.volby	[sec]	54		1
čas před zahájením volby	[sec]	55		1
počet vyzvánění než zavěsí		56		2
kmitočet detektoru tónů	tabulka	500	ms	1
počet obsazovacích tónů		501		1
doba trvání trvalého tónu		502	sec	2
doba trvání tónu volby	nn x 10	503	ms	2
mezera mezi DTMF tóny	nn x 10	504	ms	2
doba trvání Flash	n x 100	505	ms	1
doba pauzy / mezič.mezery	n x100+400	506	ms	1
úroveň vysílání DTMF	04-16	507	-dBm	2
preemphasis DTMF	0 / 1	508		1
příposlech DTMF - úroveň	1-4	509		1
akustické signalizace (ostat.)	0 / 1	61		1
akustické sign. úvod / závěr	0 / 1	62		1
akustické sign. tikání	0 / 1	63		1
vnější napájení z 12V	0 / 1	64		1
akustické sign. sepnutí sp.	0 / 1	65		1
potlačení příjmu DTMF z mikrof.	0 / 1	66		1
BabyCall - hovor bez volby	0 / 1	67		1
počet tlačítek na panelu	podle typu	6#		1
zpožděný start (Siemens)		6*		1
hlasitost příjmu (TRH)	01-16	71		2
hlasitost vysílání (MIC)	01-16	72		2
hlasitost reproduktoru (SPK)	01-16	73		2
měkké přechody přepínání	0 / 1	74		1
potlačení hluku pozadí	0 / 1	75		1
práh zapnutí mikrofonu	1 - 4	76		1
rychlost přep. hlas. automat.	1 - 4	77		1
VA charakteristika	0 / 1	78		1
Kompenzace ztrát vedení	0 / 1 / 2	79		1
úroveň vysílání signalizace	04 - 16	70	-dBm	2
zap/vyp.automatického přepínání	0 / 1 / #	09		0
nastavení času	hhnn	081		4
nastavení datumu	ddmmyy	082		6
neděle	hhnnkkjj	00		8
pondělí	hhnnkkjj	01		8
úterý	hhnnkkjj	02		8
středa	hhnnkkjj	03		8
čtvrtek	hhnnkkjj	04		8
pátek	hhnnkkjj	05		8
sobota	hhnnkkjj	06		8