

## Tabulka pro snadné programování

Do prázdné části tabulky si vyplňte hodnoty, které chcete naprogramovat, ve dvojitě orámované části jsou pak celé programovací příkazy a programování je pak snadné a bez chyb. Navíc vám takto naprogramované hodnoty zůstanou uchovány v manuálu pro příští změny.

Význam		Programovací sekvence		počet míst
popis	upřes.	par.	vyplňte si hodnoty	
číslo pod tlačítkem 1	Den/1sk.	101		24
číslo pod tlačítkem 2	Den/1sk.	102		24
číslo pod tlačítkem 3	Den/1sk.	103		24
číslo pod tlačítkem 4	Den/1sk.	104		24
číslo pod tlačítkem 1	Noc/2sk.	201		24
číslo pod tlačítkem 2	Noc/2sk.	202		24
číslo pod tlačítkem 3	Noc/2sk.	203		24
číslo pod tlačítkem 4	Noc/2sk.	204		24
spínač 1 pracuje v módu	m=1 - 6	311		1
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3211		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3212		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3213		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3214		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den+Noc	3215		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Den+Noc	321*		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3311		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3312		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3313		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3314		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Den	3315		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Den	331*		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3211		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3212		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3213		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3214		6
heslo pro spínač 1 (1 imp.)	Noc	3215		6
heslo pro spínač 1 (2 imp.)	Noc	321*		6
výběr tlačítka pro 1 spínač	m=6	311*		2
sepnutí spín. 1 z telefonu	1 impuls	351		2
sepnutí spín. 2 z telefonu	1 impuls	352		2
sepnutí spín. 1 z telefonu	2 impulsy	361		2
doba sepnutí spínače 1	[sec]	371		2
ovl. spín.1 při přích.volání	1 / 0	381		1
ovl. spín.2 při přích.volání	1 / 0	382		1
doba mezi impulsy spín.1	[sec]	301		2
povoleno kódové relé (sp.1)	0/1	3#0		1
kód pro aktivaci 1 imp./tlač.	0000-1111	3#1		4
kód pro aktivaci 1 imp./tel.	0000-1111	3#2		4
kód pro aktivaci 2 imp./tlač.	0000-1111	3#3		4
kód pro aktivaci 2 imp./tel.	0000-1111	3#4		4

kód pro aktivaci ost.módy	0000-1111	<b>3#5</b>		4
druh volby tón. / imp.	0 / 1	<b>41</b>		1
znak prodloužení hovoru	* / #	<b>42</b>		1
zavěšení vrátného z telef.	1.	<b>431</b>		2
zavěšení vrátného z telef.	2.	<b>432</b>		2
servisní heslo		<b>44</b>		4
povel pro přepnutí do <b>DEN</b>		<b>45</b>		2
povel pro přepnutí do <b>NOC</b>		<b>46</b>		2
režim volby vrátného	1 / 0	<b>47</b>		1
zavěšení zmačk. stejn. tl.	0 / 1	<b>4*</b>		1
počet zazvonění pro vyzv.		<b>51</b>		1
maximální doba hovoru	[min]	<b>52</b>		1
čas mezi stisky tlačítek	[sec]	<b>53</b>		1
čas zavěšení při opak.volby	[sec]	<b>54</b>		1
čas před zahájením volby	[sec]	<b>55</b>		1
počet vyzvánění než zavěsí		<b>56</b>		2
kmitočet detektoru tónů	tabulka	<b>500</b>	ms	1
počet obsazovacích tónů		<b>501</b>		1
doba trvání trvalého tónu		<b>502</b>	sec	1
doba trvání tónu volby	nn x 10	<b>503</b>	ms	2
mezera mezi DTMF tóny	nn x 10	<b>504</b>	ms	2
doba trvání Flash	n x 100	<b>505</b>	ms	1
doba pauzy / mezič.mezery	n x100+400	<b>506</b>	ms	1
úroveň vysílání DTMF	04-16	<b>507</b>	-dBm	2
preemphasis DTMF	0 / 1	<b>508</b>		1
příposlech DTMF - úroveň	1-4	<b>509</b>		1
akustické signalizace (ostat.)	0 / 1	<b>61</b>		1
akustické sign. úvod / závěr	0 / 1	<b>62</b>		1
akustické sign. tikání	0 / 1	<b>63</b>		1
akustické sign. sepnutí sp.	0 / 1	<b>65</b>		1
potlačení příjmu DTMF z mikrof.	0 / 1	<b>66</b>		1
BabyCall - hovor bez volby	0 / 1	<b>67</b>		1
počet tlačítek na panelu	podle typu	<b>6#</b>		1
zpožděný start (Siemens)		<b>6*</b>		1
hlasitost příjmu (TRH)	01-16	<b>71</b>		2
hlasitost vysílání (MIC)	01-16	<b>72</b>		2
hlasitost reproduktoru (SPK)	01-16	<b>73</b>		2
měkké přechody přepínání	0 / 1	<b>74</b>		1
potlačení hluku pozadí	0 / 1	<b>75</b>		1
práh zapnutí mikrofону	1 - 4	<b>76</b>		1
rychlost přep. hlas. automat.	1 - 4	<b>77</b>		1
VA charakteristika	0 / 1	<b>78</b>		1
Kompenzace ztrát vedení	0 / 1 / 2	<b>79</b>		1
úroveň vysílání signalizace	04 - 16	<b>70</b>	-dBm	2