

ZESILOVAČ INDUKČNÍ SMYČKY

Inductive Loop



Návod k instalaci v1.0

Zařízení je určeno jako doplněk do systému Lift Watch k připojení indukčních smyček pro přenos hlasu do naslouchadel sluchově postižených.

Připojuje se paralelně k reproduktoru kterékoli zvukové jednotky (ReMic, LLW atd.).

Základní technické parametry:

Napájení	9 až 28V ss, cca 50 mA – 1A (dle provozu) možnost zálohy akumulátorem
Výkon	10W špička
Odpor smyčky	minimálně 0.5Ω (tj. např. 10m drátu ø0.6mm)
Rozměry	125 x 70 x 45 mm

POZOR:

Induktivní smyčka nesmí být kryta ani upevňována kovovými materiály.

Zapojení do systému GLW

